



## Corelogic Patriot Plank Installation and Maintenance

This document provides instructions for installing and maintaining glue down Corelogic Patriot Plank LVT.

To prepare the floor, ensure it is properly cured and dried to less than 4.5% moisture content, which may take 30 days in a new building at 68°F and 65% humidity. Make sure the substrate is stable and free of dust particles. Remove any contaminants such as varnish, paint, lacquer, and wax, and ensure the floor is free of irregularities or unevenness. Use sufficient materials to fill in cracks and pits to have a surface smooth before installation.

During installation, secure the required number of tiles from the same LOT to prevent color differences. Install tiles after all other construction work is completed or protect installed products with a cover if installation is required to be done simultaneously. Condition tiles and adhesives at the site for at least 24 hours at 64-72°F before installation and stop heating at least 3 hours prior to installation. Do not install tiles on wood or existing PVC flooring, as this may cause shrinkage or swelling. Check the construction drawing and consult with responsible site staff as needed.

When installing the tiles, draw an ink line according to the construction drawing and have the responsible staff check it. Turn a can of adhesive upside down for 20 minutes and shake it well before application. Apply an adequate amount of adhesive evenly to a portion of the area and avoid applying it to a larger area than necessary to prevent hardening of the adhesive. Install tiles in the same direction according to the arrow mark on the back to prevent color differences and maintain dimensional stability. Ensure tiles are closely in contact with the floor and occasionally check for looseness to prevent attachment failure. Immediately remove any adhesive on the product surface. Avoid exposing the tiles to direct sunlight immediately after installation in winter, as this may cause swelling. If the room temperature is low in winter, turn on a heater for a day to maintain an ordinary temperature and stop heating at least 3 hours before installation.

After installation, avoid exposing the tiles to sharp changes in room temperature before the adhesive has sufficiently hardened, as this may cause the edges to loosen. Do not drag or move heavy objects on the tiles, as this may cause damage or warping. Use alcohol to remove contaminants from the surface but avoid using solvents such as acetone and thinner. Avoid contaminating the product surface with acidic substances that may cause discoloration. Wait 24 hours before walking on the tiles and wait 48 hours before moving furniture or turning on a heater to allow for complete hardening of the adhesive. Regular wax coating on high-traffic areas can improve durability and maintain color and design. Protect the installed products with a cover and tape to prevent displacement during use.

This document also includes cautions and warnings about handling and disposing of the product and adhesives. Avoid using polishes that may make the floor slippery and watch out for wet feet or socks on the floor to prevent slips. Handle the product carefully to avoid personal injury and property damage.



**3535 Walnut St  
Harrisburg PA 17109  
1-833-MYFRONTIER**



### **Corelogic Patriot Plank Installation and Maintenance**

Use caution when disposing of waste to avoid toxic gas generation. Store the product in its original box on a flat surface, as stacking or standing it upright for a long time may cause deformation. Avoid exposing the tiles to direct sunlight or water, which may cause discoloration or deterioration. Use the product only for flooring purposes. The adhesives contain a health-hazardous organic solvent, which may cause intoxication and hallucination when inhaled in large amounts. Wear personal protective equipment when working in a confined area and ventilate the area frequently for fresh air circulation. Fully ventilate the room for 2-3 days after installation to reduce the smell of the adhesive.



**3535 Walnut St  
Harrisburg PA 17109  
1-833-MYFRONTIER**



## Instalación y mantenimiento de tablonces Corelogic Patriot

Corelogic Patriot Plank LVT con adhesivo .

Para preparar el piso, asegúrese de que esté correctamente curado y secado a un contenido de humedad inferior al 4,5 %, lo que puede demorar 30 días en un edificio nuevo a 68 °F y 65 % de humedad. Asegúrese de que el sustrato sea estable y esté libre de partículas de polvo. Retire cualquier contaminante como barniz, pintura, laca y cera, y asegúrese de que el piso esté libre de irregularidades o desniveles. Use suficientes materiales para rellenar grietas y hoyos para tener una superficie lisa antes de la instalación.

Durante la instalación, asegure la cantidad requerida de mosaicos del mismo LOTE para evitar diferencias de color. Instale las tejas después de que se hayan completado todos los demás trabajos de construcción o proteja los productos instalados con una cubierta si se requiere que la instalación se realice simultáneamente. Acondicione las losetas y los adhesivos en el sitio durante al menos 24 horas a 64-72 °F antes de la instalación y deje de calentar al menos 3 horas antes de la instalación. No instale baldosas sobre pisos de madera o de PVC existentes, ya que esto puede provocar que se encoja o se hinche. Verifique el plano de construcción y consulte con el personal responsable del sitio según sea necesario.

Al instalar las tejas, dibuje una línea de tinta de acuerdo con el dibujo de construcción y haga que el personal responsable lo revise. Voltee una lata de adhesivo boca abajo durante 20 minutos y agítela bien antes de la aplicación. Aplique una cantidad adecuada de adhesivo de manera uniforme en una parte del área y evite aplicarlo en un área más grande de lo necesario para evitar el endurecimiento del adhesivo. Instale los mosaicos en la misma dirección de acuerdo con la marca de flecha en la parte posterior para evitar diferencias de color y mantener la estabilidad dimensional. Asegúrese de que las baldosas estén en estrecho contacto con el piso y, de vez en cuando, verifique que no estén flojas para evitar fallas en la fijación. Retire inmediatamente cualquier adhesivo de la superficie del producto. Evite exponer las baldosas a la luz solar directa inmediatamente después de la instalación en invierno, ya que esto puede causar hinchazón. Si la temperatura ambiente es baja en invierno, encienda un calefactor durante un día para mantener una temperatura normal y deje de calentar al menos 3 horas antes de la instalación.

Después de la instalación, evite exponer las baldosas a cambios bruscos de temperatura ambiente antes de que el adhesivo se haya endurecido lo suficiente, ya que esto puede causar que los bordes se aflojen. No arrastre ni mueva objetos pesados sobre las baldosas, ya que esto puede causar daños o deformaciones. Use alcohol para eliminar los contaminantes de la superficie, pero evite el uso de solventes como acetona y diluyentes. Evite contaminar la superficie del producto con sustancias ácidas que puedan causar decoloración. Espere 24 horas antes de caminar sobre los azulejos y espere 48 horas antes de mover muebles o encender un calentador para permitir que el adhesivo se endurezca por completo. La aplicación regular de cera en áreas de alto tráfico puede mejorar la durabilidad y mantener



**3535 Nogal St  
Harrisburg PA 17109  
1-833-MYFRONTIER**



## **Instalación y mantenimiento de tablonos Corelogic Patriot**

el color y el diseño. Proteja los productos instalados con una cubierta y cinta para evitar que se desplacen durante el uso.

Este documento también incluye precauciones y advertencias sobre el manejo y la eliminación del producto y los adhesivos. Evite el uso de productos para pulir que puedan hacer que el piso sea resbaladizo y tenga cuidado con los pies o calcetines mojados en el piso para evitar resbalones. Manipule el producto con cuidado para evitar lesiones personales y daños a la propiedad. Tenga cuidado al deshacerse de los desechos para evitar la generación de gases tóxicos. Guarde el producto en su caja original sobre una superficie plana, ya que apilarlo o dejarlo en posición vertical durante mucho tiempo puede deformarlo. Evite exponer las baldosas a la luz solar directa o al agua, lo que puede causar decoloración o deterioro. Utilice el producto únicamente para pisos. Los adhesivos contienen un solvente orgánico peligroso para la salud que puede causar intoxicación y alucinaciones cuando se inhala en grandes cantidades. Use equipo de protección personal cuando trabaje en un área confinada y ventile el área con frecuencia para que circule aire fresco. Ventile completamente la habitación durante 2 o 3 días después de la instalación para reducir el olor del adhesivo.



**3535 Nogal St  
Harrisburg PA 17109  
1-833-MYFRONTIER**



## Installation et entretien des planches Corelogic Patriot

du Corelogic Patriot Plank LVT collé .

Pour préparer le sol, assurez-vous qu'il est correctement durci et séché à moins de 4,5 % d'humidité, ce qui peut prendre 30 jours dans un nouveau bâtiment à 68 °F et 65 % d'humidité. Assurez-vous que le substrat est stable et exempt de particules de poussière. Retirez tous les contaminants tels que le vernis, la peinture, la laque et la cire, et assurez-vous que le sol est exempt d'irrégularités ou d'inégalités. Utilisez suffisamment de matériaux pour remplir les fissures et les creux afin d'avoir une surface lisse avant l'installation.

Lors de l'installation, sécurisez le nombre requis de dalles du même LOT pour éviter les différences de couleur. Installez les carreaux une fois tous les autres travaux de construction terminés ou protégez les produits installés avec une couverture si l'installation doit être effectuée simultanément. Conditionnez les carreaux et les adhésifs sur le site pendant au moins 24 heures à 64-72 °F avant l'installation et arrêtez de chauffer au moins 3 heures avant l'installation. Ne posez pas de dalles sur des sols en bois ou en PVC existants, car cela pourrait provoquer un rétrécissement ou un gonflement. Vérifiez le dessin de construction et consultez le personnel responsable du site si nécessaire.

Lors de l'installation des carreaux, tracez une ligne d'encre selon le dessin de construction et faites-la vérifier par le personnel responsable. Retournez une boîte de colle pendant 20 minutes et secouez-la bien avant l'application. Appliquez uniformément une quantité adéquate d'adhésif sur une partie de la zone et évitez de l'appliquer sur une zone plus grande que nécessaire pour éviter le durcissement de l'adhésif. Installez les carreaux dans le même sens selon la flèche au dos pour éviter les différences de couleur et maintenir la stabilité dimensionnelle. Assurez-vous que les carreaux sont étroitement en contact avec le sol et vérifiez de temps en temps qu'ils ne sont pas lâches pour éviter une défaillance de la fixation. Retirez immédiatement tout adhésif sur la surface du produit. Évitez d'exposer les carreaux à la lumière directe du soleil immédiatement après l'installation en hiver, car cela pourrait provoquer un gonflement. Si la température ambiante est basse en hiver, allumez un radiateur pendant une journée pour maintenir une température ordinaire et arrêtez le chauffage au moins 3 heures avant l'installation.

Après la pose, évitez d'exposer les carreaux à des changements brusques de température ambiante avant que l'adhésif n'ait suffisamment durci, car cela pourrait entraîner le décollement des bords. Ne faites pas glisser ou ne déplacez pas d'objets lourds sur les carreaux, car cela pourrait les endommager ou les déformer. Utilisez de l'alcool pour éliminer les contaminants de la surface, mais évitez d'utiliser des solvants tels que l'acétone et les diluants. Évitez de contaminer la surface du produit avec des substances acides susceptibles de provoquer une décoloration. Attendez 24 heures avant de marcher sur les carreaux et attendez 48 heures avant de déplacer des meubles ou d'allumer un radiateur pour permettre le durcissement complet de l'adhésif. Un revêtement de cire régulier sur les zones à fort trafic



**3535, rue Noyer**  
**Harrisburg PA 17109**  
**1-833-MYFRONTIER**



## Installation et entretien des planches Corelogic Patriot

peut améliorer la durabilité et maintenir la couleur et le design. Protégez les produits installés avec une couverture et du ruban adhésif pour éviter tout déplacement pendant l'utilisation.

Ce document comprend également des mises en garde et des avertissements concernant la manipulation et l'élimination du produit et des adhésifs. Évitez d'utiliser des cirages qui peuvent rendre le sol glissant et faites attention aux pieds mouillés ou aux chaussettes sur le sol pour éviter les glissades. Manipulez le produit avec précaution pour éviter les blessures et les dommages matériels. Soyez prudent lors de l'élimination des déchets pour éviter la génération de gaz toxiques. Stockez le produit dans sa boîte d'origine sur une surface plane, car l'empiler ou le tenir debout pendant une longue période peut provoquer des déformations. Évitez d'exposer les carreaux à la lumière directe du soleil ou à l'eau, ce qui pourrait provoquer une décoloration ou une détérioration. Utilisez le produit uniquement à des fins de revêtement de sol. Les adhésifs contiennent un solvant organique dangereux pour la santé, qui peut provoquer une intoxication et des hallucinations en cas d'inhalation en grande quantité. Portez un équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez dans une zone confinée et ventilez fréquemment la zone pour une circulation d'air frais. Aérez complètement la pièce pendant 2 à 3 jours après l'installation pour réduire l'odeur de l'adhésif.



3535, rue Noyer  
Harrisburg PA 17109  
1-833-MYFRONTIER