



Corelogic Patriot Plank Installation and Maintenance

The following instructions detail the installation and maintenance of Patriot Plank Loose Lay Plank (LLP) by Frontier Surfaces.

To start, it is recommended that you store the tiles in a location that is not subject to extreme temperature changes, and away from direct sunlight, heaters, or air vents. It is important to ensure that the planks, as well as the pressure-sensitive adhesive and subfloor, are allowed to stabilize to a constant temperature between 64°F and 77°F. The tiles should be kept in these conditions for at least 24 to 48 hours before installation.

Before installation, it is important to visit the job site to confirm conditions and floor measurements. Always check the flooring material to ensure that they are the correct glue down/LLP product, color, and from the same lot.

The subfloor must be clean, dry, smooth, structurally sound, and free of paint varnish, existing adhesives, oil, grease, solvents, and other extraneous material. The subfloor must be kept dry and have a moisture content of less than 4.5%, and any cracks in the subfloor should be treated properly. Lightweight concrete should be avoided unless adding more reinforcing agent to it. Wood subfloors should consist of standard double-layer construction, with a finished thickness of at least 1 inch and 18 inches of well-ventilated air space underneath. Crawl spaces should be insulated and protected by a vapor barrier. Be careful of installation on and around nail holes or uneven places.

When installing the LLP, keep the product at a temperature range of 64°F to 77°F. If installing at a temperature lower than 64°F, use an appropriate thickness spacer to install the tiles in regular space. Conversely, when installing at a temperature higher than 77°F, install the tiles tightly together. Leave a gap of around 1/8" to 1/4" between the product and the wall when installing LLP at the end of the wall, depending on the size of the installing area. These spaces can be covered with base molding. When installing LLP at the entrance of the door, place a supporter after installation, or use pressure-sensitive adhesives up to about 19.5" from the edges for installation. The maximum area that can be installed without an expansion joint is 32.5 ft x 32.5 ft. Installation with pressure-sensitive adhesive is required for areas where heavy objects, such as furniture and refrigerators, are expected to move after installation. Cut the LLP vertically to prevent each tile from curling up after installation. Construction debris can damage the floor surface, so please cover the floor with protective paper or hardboard for protection while installing.

After installation, use a dry cloth or a vacuum cleaner for cleaning. When using water or any cleaning liquid, be sure to squeeze out all water before cleaning. To use wax on the floor surface, clean the floor surface thoroughly and apply wax after drying. Keep all floor traffic away from the floor until the wax dries. Be careful when moving heavy objects, such as furniture or refrigerators, to prevent damage and scratches. Use window coverings to protect the floor from fading under direct sunlight.

To maintain the LLP, clean the floor surface regularly. Use a dry cloth or vacuum cleaner for cleaning. Prevent solvent or water from penetrating into seams to avoid damage or mold growth on the floor. Periodically wax the floor surface for maintenance. Place a mat at the entrance of the bathroom and remove any contaminants as soon as possible.

Lastly, it is important to note that any damage to the LLP caused by improper installation, excessive moisture, or other factors not related to manufacturing defects is not covered by the warranty. It is crucial to follow these instructions carefully to ensure the longevity of your LLP flooring. If you have any additional questions about the installation or maintenance of your LLP, please contact Frontier Surfaces for assistance.



**3535 Walnut St
Harrisburg PA 17109
1-833-MYFRONTIER**



Instalación y mantenimiento de tablonos Corelogic Patriot

Las siguientes instrucciones detallan la instalación y el mantenimiento de Patriot Plank Loose Lay Plank (LLP) de Frontier Surfaces.

Para empezar, se recomienda almacenar las baldosas en un lugar que no esté sujeto a cambios extremos de temperatura y lejos de la luz solar directa, calentadores o salidas de aire. Es importante asegurarse de que los tablonos, así como el adhesivo sensible a la presión y el contrapiso, puedan estabilizarse a una temperatura constante entre 64 °F y 77 °F. Las tejas deben mantenerse en estas condiciones por lo menos de 24 a 48 horas antes de la instalación.

Antes de la instalación, es importante visitar el lugar de trabajo para confirmar las condiciones y las medidas del piso. Siempre verifique el material del piso para asegurarse de que sea del mismo lote, del mismo color y del producto de pegamento/LLP correcto.

El contrapiso debe estar limpio, seco, liso, estructuralmente sólido y libre de barniz de pintura, adhesivos existentes, aceite, grasa, solventes y otros materiales extraños. El contrapiso debe mantenerse seco y tener un contenido de humedad inferior al 4,5 %, y cualquier grieta en el contrapiso debe tratarse adecuadamente. Se debe evitar el concreto liviano a menos que se le agregue más agente de refuerzo. Los subsuelos de madera deben consistir en una construcción estándar de doble capa, con un espesor de acabado de al menos 1 pulgada y 18 pulgadas de espacio de aire bien ventilado debajo. Los espacios de arrastre deben estar aislados y protegidos por una barrera de vapor. Tenga cuidado con la instalación en y alrededor de orificios para clavos o lugares irregulares.

Al instalar el LLP, mantenga el producto en un rango de temperatura de 64 °F a 77 °F. Si se instala a una temperatura inferior a 64 °F, use un espaciador de espesor apropiado para instalar las losetas en un espacio regular. Por el contrario, cuando instale a una temperatura superior a 77 °F, instale las losetas bien juntas. Deje un espacio de alrededor de 1/8" a 1/4" entre el producto y la pared cuando instale LLP al final de la pared, según el tamaño del área de instalación. Estos espacios se pueden cubrir con molduras de base. Al instalar LLP en la entrada de la puerta, coloque un soporte después de la instalación o use adhesivos sensibles a la presión hasta aproximadamente 19,5" desde los bordes para la instalación. El área máxima que se puede instalar sin una junta de expansión es de 32,5 pies x 32,5 pies. Se requiere la instalación con adhesivo sensible a la presión para áreas donde se espera que se muevan objetos pesados, como muebles y refrigeradores, después de la instalación. Corte el LLP verticalmente para evitar que cada loseta se enrosque después de la instalación. Los escombros de la construcción pueden dañar la superficie del piso, así que cubra el piso con papel protector o tablero duro para protegerlo durante la instalación.

Después de la instalación, use un paño seco o una aspiradora para limpiar. Cuando use agua o cualquier líquido de limpieza, asegúrese de sacar toda el agua antes de limpiar. Para usar cera en la superficie del piso, limpie bien la superficie del piso y aplique cera después del secado. Mantenga todo el tráfico del piso alejado del piso hasta que la cera se seque. Tenga cuidado al mover objetos pesados, como muebles o refrigeradores, para evitar daños y rayones. Use cubiertas para ventanas para proteger el piso de la decoloración bajo la luz solar directa.

Para mantener el LLP, limpie la superficie del piso regularmente. Use un paño seco o una aspiradora para limpiar. Evite que el solvente o el agua penetren en las costuras para evitar daños o el crecimiento de moho en el piso. Encerar periódicamente la superficie del piso para el mantenimiento. Coloque una alfombra en la entrada del baño y elimine cualquier contaminante lo antes posible.

Por último, es importante tener en cuenta que cualquier daño al LLP causado por una instalación incorrecta, humedad excesiva u otros factores no relacionados con defectos de fabricación no está cubierto por la garantía. Es crucial seguir estas instrucciones



3535 Nogal St
Harrisburg PA 17109
1-833-MYFRONTIER



Instalación y mantenimiento de tablonos Corelogic Patriot

cuidadosamente para asegurar la longevidad de su piso LLP. Si tiene más preguntas sobre la instalación o el mantenimiento de su LLP, comuníquese con Frontier Surfaces para obtener ayuda.



**3535 Nogal St
Harrisburg PA 17109
1-833-MYFRONTIER**



Installation et entretien des planches Corelogic Patriot

Les instructions suivantes détaillent l'installation et l'entretien de Patriot Plank Loose Lay Plank (LLP) par Frontier Surfaces.

Pour commencer, il est recommandé de stocker les carreaux dans un endroit qui n'est pas soumis à des changements de température extrêmes et à l'abri de la lumière directe du soleil, des radiateurs ou des bouches d'aération. Il est important de s'assurer que les planches, ainsi que l'adhésif sensible à la pression et le sous-plancher, peuvent se stabiliser à une température constante entre 64 °F et 77 °F. Les dalles doivent être conservées dans ces conditions pendant au moins 24 à 48 heures avant la pose.

Avant l'installation, il est important de visiter le chantier pour confirmer les conditions et les mesures du sol. Vérifiez toujours le revêtement de sol pour vous assurer qu'il s'agit du bon produit collé/LLP, de la bonne couleur et du même lot.

Le sous-plancher doit être propre, sec, lisse, structurellement sain et exempt de vernis de peinture, d'adhésifs existants, d'huile, de graisse, de solvants et d'autres matières étrangères. Le sous-plancher doit être maintenu au sec et avoir une teneur en humidité inférieure à 4,5 %, et toute fissure dans le sous-plancher doit être traitée correctement. Le béton léger doit être évité à moins d'y ajouter plus d'agent de renforcement. Les sous-planchers en bois doivent être constitués d'une construction standard à double couche, avec une épaisseur finie d'au moins 1 pouce et 18 pouces d'espace d'air bien ventilé en dessous. Les vides sanitaires doivent être isolés et protégés par un pare-vapeur. Soyez prudent lors de l'installation sur et autour des trous de clous ou des endroits inégaux.

Lors de l'installation du LLP, maintenez le produit à une température comprise entre 64 °F et 77 °F. Si vous installez à une température inférieure à 64 °F, utilisez une entretoise d'épaisseur appropriée pour installer les carreaux dans un espace régulier. À l'inverse, lors de l'installation à une température supérieure à 77 °F, installez les carreaux étroitement ensemble. Laissez un espace d'environ 1/8" à 1/4" entre le produit et le mur lors de l'installation de LLP à l'extrémité du mur, selon la taille de la zone d'installation. Ces espaces peuvent être recouverts d'une plinthe. Lors de l'installation de LLP à l'entrée de la porte, placez un support après l'installation ou utilisez des adhésifs sensibles à la pression jusqu'à environ 19,5 po des bords pour l'installation. La surface maximale pouvant être installée sans joint de dilatation est de 32,5 pi x 32,5 pi. L'installation avec un adhésif sensible à la pression est requise pour les zones où des objets lourds, tels que des meubles et des réfrigérateurs, sont susceptibles de se déplacer après l'installation. Coupez le LLP verticalement pour empêcher chaque carreau de s'enrouler après l'installation. Les débris de construction peuvent endommager la surface du sol, veuillez donc couvrir le sol avec du papier protecteur ou un panneau dur pour le protéger lors de l'installation.

Après l'installation, utilisez un chiffon sec ou un aspirateur pour le nettoyage. Lorsque vous utilisez de l'eau ou un liquide de nettoyage, assurez-vous d'en faire sortir toute l'eau avant de le nettoyer. Pour utiliser de la cire sur la surface du sol, nettoyez soigneusement la surface du sol et appliquez de la cire après séchage. Gardez tout le trafic au sol loin du sol jusqu'à ce que la cire sèche. Soyez prudent lorsque vous déplacez des objets lourds, tels que des meubles ou des réfrigérateurs, pour éviter les dommages et les rayures. Utilisez des couvre-fenêtres pour protéger le sol de la décoloration sous la lumière directe du soleil.

Pour entretenir le LLP, nettoyez régulièrement la surface du sol. Utilisez un chiffon sec ou un aspirateur pour le nettoyage. Empêchez le solvant ou l'eau de pénétrer dans les joints pour éviter les dommages ou la formation de moisissures sur le sol. Cirer périodiquement la surface du sol pour l'entretien. Placez un tapis à l'entrée de la salle de bain et retirez tout contaminant dès que possible.



**3535, rue Noyer
Harrisburg PA 17109
1-833-MYFRONTIER**



Installation et entretien des planches Corelogic Patriot

Enfin, il est important de noter que tout dommage au LLP causé par une mauvaise installation, une humidité excessive ou d'autres facteurs non liés à des défauts de fabrication n'est pas couvert par la garantie. Il est crucial de suivre attentivement ces instructions pour assurer la longévité de votre revêtement de sol LLP. Si vous avez des questions supplémentaires sur l'installation ou la maintenance de votre LLP, veuillez contacter Frontier Surfaces pour obtenir de l'aide.



**3535, rue Noyer
Harrisburg PA 17109
1-833-MYFRONTIER**